

Vaxade trä möbler

Trä är ett levande material, och precis som alla naturmaterial ändras träets utseende med tiden. Alla träslag har sin charm, men vissa egenskaper har de gemensamt. Var rädd om din vaxade trä möbel och sköt den enligt råden nedan, så får du glädje av den under lång tid framöver!

Mognad

Möbeln som du har valt är ett hantverk – varje exemplar är unikt med variationer i ådringar och struktur. Färgskillnader, små sprickor och ojämnheter förekommer och är en del av det rustika utseendet. Hur möbeln används och hur mycket den exponeras för ljus är dock två faktorer som påverkar hur snabbt träet mognar och ändrar nyans. Därför är det viktigt att hela träytan utsätts för lika mycket ljus. Om föremål ligger på ytan längre än en vecka så kan det uppstå fält som är ljusare än resten av ytan. Om möbeln har en utdragsskiva kan det därför vara klokt att dra ut den med jämna mellanrum, så att den får mogna i takt med resten av möbeln. Vissa träslag, till exempel valnöt, mognar fortare än andra.

Träet kan krympa och svälla beroende på omgivningens temperatur och fuktighet. Det innebär att dörrar, lådor och tilläggs-skivor kan variera i passning. Därför bör du regelbundet justera skruvar och beslag. Den här processen är naturlig, och oundviklig, när det handlar om träprodukter.

Montering

- Vid montering är det mycket viktigt att produkten monteras på en ren och mjuk yta för att undvika skador.
- Var försiktig med kanter och hörn, eftersom dessa skadas om de stöts vid montering.
- Var rädd om ytan som är känslig mot repor och slag.

Hantering och underhåll

- Ställ aldrig möbeln på fuktigt underlag.
- Vid användning på syntetgolv eller lackerade golv bör möbeln förses med tassor för att undvika repor på golvet.
- Möbeln skall användas inomhus, om det inte uttalat rör sig om en utomhusmöbel.
- Kontrollera med jämna mellanrum att skruvar och beslag är ordentligt åtdragna.
- Placera aldrig färgade ljus eller någon form av tejp på möbeln, för att undvika märken.
- Skydda alltid möbeln mot varma föremål, starka lösningsmedel och fukt.
- Starkt färgade vätskor, till exempel kaffe eller vin, skall omedelbart torkas bort.
- Nitar i jeans och bälten kan göra repor på möbeln.

Skötselråd

- Rengör med vatten eller en mild tvållösning. Använd en väl urvriden, fuktad, mjuk bomullstrasa.
- Eftertorka alltid med en ren, torr och mjuk bomullstrasa.
- Vid svåra fläckar rekommenderar vi att du kontaktar butiken där du köpte möbeln.
- Var försiktig när du placerar hårda eller vassa föremål som kan skada ytan på din möbel. Använd underlägg, filtassor eller tyg som skydd.
- Vaxade trä möbler ska behandlas med vax. Olja får inte användas eftersom vissa oljor innehåller lösningsmedel som löser upp den vaxade ytan. Fördelen med vax är att det ger ett bättre skydd än olja samtidigt som ytan känns naturlig och levande. Möbeln bör underhållsvaxas regelbundet, två till tre gånger per år.
- Använd ett vax avsett för möbler, och som innehåller carnaubavax. Carnaubavax är lättarbetat och ger en hård och skyddande yta. För att undvika att vaxet torkar och blir svärpolerat – dela upp arbetet i mindre ytor.
- Det är viktigt att du använder det vax som butiken har rekommenderat. Läs informationen på förpackningen noga och följ instruktionerna.