

**Råd och skötselavisningar för högglansmöbler. Spara den gärna för framtida bruk!**

# Högglansmöbler

Möbler med högblanka ytor ger en spännande variation i inredningen. Materialet är formstabil, men ytorna är känsliga. Var rädd om din nya möbel och sköt den enligt råden nedan, så får du glädje av den under lång tid framöver!

## Ytans egenskaper

En högblank möbel är ofta, till skillnad från till exempel trämöbler, mindre känsliga för variation i temperatur och luftfuktighet. Däremot är ytan känslig för repor som lätt framträder extra mycket på mörka produkter. Ytan är precis som lacken på en bil; den skyddar karossen men är mottaglig för repor. Ju mer aktsam du är om möbeln, desto längre håller den sig fräsch. Med tiden blir dock alla högblanka möbler repiga, och detta innebär inte att det är något fel på själva möbeln eller ytskiktet.

## Montering

- Vid montering är det mycket viktigt att produkten monteras på en ren och mjuk yta för att undvika skador.
- Var försiktig med kanter och hörn, eftersom dessa skadas om de stöts vid montering.
- Var rädd om ytan som är känslig mot repor och slag.
- Lyft inte möbeln genom att hålla i toppskivan, dörrar eller lådor.

## Hantering och underhåll

- Ställ aldrig möbeln på fuktigt underlag.
- Vid användning på syntetgolv eller lackerade golv bör möbeln förses med tassar för att undvika repor på golvet.
- Möbeln skall användas inomhus, om det inte uttalat rör sig om en utomhusmöbel.
- Kontrollera med jämna mellanrum att skruvar och beslag är ordentligt åtdragna.
- Placera aldrig färgade ljus eller någon form av tejp på möbeln, för att undvika märken.
- Skydda alltid möbeln mot varma föremål, starka lösningsmedel och fukt.
- Starkt färgade vätskor, till exempel kaffe eller vin, skall omedelbart torkas bort.
- Nitar i jeans och bälten kan göra repor på möbeln.

## Skötselråd

- Rengör med vatten eller en mild tvållösning. Använd en väl urvriden, fuktad, mjuk bomullstrasa.
- Eftertorka alltid med en ren, torr och mjuk bomullstrasa.
- Vid svåra fläckar rekommenderar vi att du kontaktar butiken där du köpte möbeln.
- Var försiktig när du placerar hårda eller vassa föremål som kan skada ytan på din möbel. Använd underlägg, filtassars eller tyg som skydd.
- Om din högglansmöbel har fått små repor kan det vara möjligt att minska dessa, med lite tur helt få bort dem, genom att polera med en icke slipande möbelpolish. Använd alltid en ren bomullstrasa – aldrig papper – för rengöring och polering. För att fräscha upp en högglansyta och ta bort märken efter glas och muggar rekommenderar vi också en polish utan slipmedel alternativt ett carnaubavax i sprayform.
- Det är viktigt att du använder den polish eller det vax som butiken har rekommenderat. Läs informationen på förpackningen noga och följ instruktionerna.